



13

# VÄRME, VENTILATION OCH LUFTKONDITIONERING

XM  
641-1/1

1

DEMONTERING OCH MONTERING  
A V VÄRMESYSTEM (med luftkonditionering)



## DEMONTERING

**Ta bort** instrumentbrädan  
(Se 15 XM 856-1/1)

**Kylkretsen:**

**Töm** kylkretsen (FREON)  
(Se handbok BRE 008886).

**Ta bort, Fig. I:** de två muttrarna (2).

**Lossa, Fig. III:**

- de två slangarna (6)  
(för undan dem)
- expansionsventilen (5).

**Värmekretsen, Fig. I och II:**


**Kläm** ihop de båda slangarna (1).

**Ta bort klammorna.**

**Ta bort slangarna (1).**

**Töm** värmeelementet.

**Demontering av värmesystemet***På motorsidan***Ta bort, Fig. I och II:**

- skruven (3),
- de två skruvarna 

*Kupésidan***Ta bort, Fig. IV:**

- skruven (7),
- muttern (8),
- fästet.

**Koppla loss** klamman (9).

**Ta bort** värmesystemet.


## MONTERING

**Montera värmesystemet***Kupésidan***Montera, Fig. IV:**

- värmesystemet
- fästet
- skruven (7)
- muttern (8).

**Koppla** klamman (9).

*Motorsidan***Montera, Fig. I och II:**

- skruven (3)
- de två skruvarna 

**Värmekretsen, Fig. I och II:**

**Montera** slangarna (1) och klammorna.

**Tag bort** klämdonen (4).

**Kylkretsen:****Montera, Fig. I och II:**

- de två slangarna (6)  
(nya packningar)
- de två muttrarna (2).

**Fyll** på och lufta motorkylsystemet.  
(Se 1 XM 320-0/1)

**Påfyllning** av kylkretsen

(Se handbok BRE 008886)



13

XM  
641.111

3

