




1

OPERATIONSFÖRTECKNING :
MOTORXM
100-000/1

1

OPERATIONS- NUMMER	BETECKNING, familj Motor	GILTIGHET		
		XM	XM V6	XM D12
XM 100-000/1	Operationsförteckning : Motor	XU 10	ZPJ	XUD 11
XM 1 00-000/2	Verktyg	X	X	X
XM 100-00/1	Data och särskilda punkter för motor XU10 (4 cyl.) R6A	X		
XM 100-00/2	Data och särskilda punkter för motor ZPJ (6 cyl.) SFZ		X	
XM 100-00/3	Data och särskilda punkter för motor XUD11 (Diesel) P9A			X
XM 100-00/4	Data och särskilda punkter för motor XUD11 Turbo (Diesel) P8A			X
XM 100-00/5	Data och särskilda punkter för motor XU10 (4 cyl.) Förgasare R2A	X		
XM 100-00/6	Data och särskilda punkter för motor ZPJ4 (6 cyl.) SKZ		X	
XM 100-00/7	Data och särskilda punkter för motor ZPJ (6 cyl.) S6A		X	
XM 100-00/8	Data och särskilda punkter för motor XU10 (4 cyl.) RFZ	X		
XM 1 00-00/9	Data och särskilda punkter för motor XU10 (4 cyl.) RDZ	X		
XM 1 00-00/10	Data och särskilda punkter för motor XUD1 1 Turbo (Diesel) PHZ			X
XM 100-1/1	Demontering/montering av motor/växellåda XU10 (4 cyl.)	X		
XM 100-1/2	Demontering/montering av motor/växellåda ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 100-1/3	Demontering/montering av motor/växellåda XUD11 (Diesel)			X
XM 112-1/2	Demontering/montering av topplock (på bilen) motor ZPJ (6 cyl.)		X	

2	XM 100-000/1	OPERATIONSFÖRTECKNING : MOTOR	1	
OPERATIONS- NUMMER	BETECKNING familj Motor	BILMODELL		
		XM xu 10	XM V6 ZPJ	XM DI2 XUD 11
XM 122-0/1	Kontroll av kamaxelinställning motor XU10 (4 cyl.)	X		
XM 122-0/2	Kontroll av kamaxelinställning motor ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 122-0/3	Kontroll av kamaxelinställning motor XUD1 1 (Diesel)			X
XM 122-0/4	Kontroll av kamaxelinställning motor ZPJ4 (24 S)		X	
XM 122-1/1	Demontering/montering av kamaxelrem (på bilen) motor XU10 (4 cyl.)	X		
XM 122-1/2	Demontering/montering av kamaxelkedjor motor ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 122-1/3	Demontering/montering av kamaxelkedjor (på bilen) motor ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 122-1/4	Demontering/montering av kamaxelrem (på bilen) motor XUD1 1 (Diesel)			X
XM 124-0/1	Justering av spel mellan kam och ventillyftare motor XU10 (4 cyl.)	X		
XM 133-00/1	Data och särskilda punkter motorfästen XU10 (4 cyl.)	X		
XM 133-00/2	Data och särskilda punkter motorfästen ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 133-00/3	Data och särskilda punkter motorfästen XUD11 (Diesel)			X
XM 180-00/1	Data och särskilda punkter avgassystem motor XU10 (4 cyl.)	X		
XM 180-00/2	Data och särskilda punkter avgassystem motor ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 180-00/3	Data och särskilda punkter avgassystem motor XUD11 (Diesel)			X
XM 180-3/1	Renovering av avgassystem motor ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 180-3/2	Renovering av avgassystem motor XUD1 1 (Diesel)			X

**1****OPERATIONSFÖRTECKNING :
MOTOR****XM
100-000/1****3**

OPERATIONS- NUMMER	BETECKNING	BILMODELL		
		XM	XM V6	XM DI2
	familj Motor	xu 10	ZPJ	XUD 11
XM 220-00/1	Smörjsystem och oljetrycks kontroll motor XU 10 (4 cyl.)	X		
XM 220-00/2	Smörjsystem och oljetrycks kontroll motor ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 220-00/3	Smörjsystem och oljetrycks kontroll motor XUD1 1 (Diesel)			X
XM 222-1/2	Demontering/montering av oljepump motor ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 230-00/1	Tekniska data samt avluftning av kylsystem motor XU 10 (4 cyl.)	X		
XM 230-00/2	Tekniska data samt avluftning av kylsystem motor ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 230-00/3	Tekniska data samt avluftning av kylsystem motor XUD1 1 (Diesel)			X
XM 231-1/2	Demontering/montering av vattenpump motor ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 250-0/1	Remspänning XU10 (4 cyl.) XUD1 1 (Diesel)	X		X
XM 250-0/2	Remspänning ZPJ (6 cyl.)		X	